

TURTLE BEACH® ELITE 800

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT À LIRE READ BEFORE USING AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?
turtlebeach.com/Elite800 | turtlebeach.com/Support

Package Contents Contenu de la boîte

- A. Turtle Beach Elite 800 Headset Casque Turtle Beach Elite 800
- B. Elite 800 Transmitter & Magnetic Charging Stand Transmetteur et socle de chargement magnétique de l'Elite 800
- C. USB Transmitter Cable Câble USB pour transmetteur
- D. USB Programming Cable Câble USB pour programmation
- E. Mobile Cable Câble pour appareils mobiles
- F. Digital Optical Cable Câble numérique optique
- G. Turtle Beach Sticker Autocollant Turtle Beach
- H. Elite 800 Preset Reference Elite 800 Référence des presets

426-071-001-010-BA

Headset controls Réglages du casque

- Game Volume Control
- Bluetooth Multi-Function Button
- Power/ANC
- Power LED
- Bluetooth Status LED
- Indicateur d'état Bluetooth
- Parts pour le chargement
- Chat Volume
- Mic mute
- Micphone mute
- Preset
- Port USB pour le chargement

Transmitter Transmetteur

Front / Face avant

- A. Charging Status
- B. Headset Seated in Stand
- C. No Headset in Stand
- D. Pairing Status
- E. Solid On = Headset Connected
- F. Double Blink = Headset Not Connected

Back / Face arrière

- A. Power and Chat USB
- B. Pairing Button
- C. Digital Optical Audio Out
- D. Digital Optical Audio In
- E. Programming USB
- F. Cable USB

Turtlebeach.com/Elite800

Visit to access Companion Apps for your new Elite 800. Make sure you're always running the newest firmware and customize it to exactly how you like it. Rendez-vous sur pour obtenir les applications de votre nouveau casque Elite 800. Vous pourrez ainsi le personnaliser et vous assurer que son microprogramme est bien à jour.

Console Setup Installation sur console

Required / Requisite

- Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Primary Output Port = Digital Out (OPTICAL)
- Select Only Dolby Digital 5.1ch. Note: Do NOT select DTS 5.1ch.
- Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Port de sortie principal = DIGITAL OUT (OPTICAL)
- Choisissez uniquement Dolby Digital 5.1ch. Ne sélectionnez pas DTS 5.1ch.

PS4™ Setup Configuration PS4™

- Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Audio Format (Priority) = Digital Out (OPTICAL)
- Select Only Dolby Digital 5.1ch.
- Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Numérique (Priorité)
- Sélectionnez Bitstream (Dolby)

PS3™ Setup Configuration PS3™

- Go to Settings >> Accessory Settings >> Audio Device Settings
- Set the Input Device and Output Device fields to Turtle Beach Elite 800.
- Ouvrez Paramètres >> Paramètres accessoires >> Paramètres périphériques audio.
- Définissez "Turtle Beach Elite 800" comme "Périphérique d'entrée" et "Périphérique de sortie".

PS4™ Setup Configuration PS4™

- Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Audio Format (Priority) = Digital Out (OPTICAL)
- Select Only Dolby Digital 5.1ch.
- Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Numérique (Priorité)
- Sélectionnez Bitstream (Dolby)

Notes

This device complies with FCC/CE and ICES/ETC Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference, and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PS3™ Setup Configuration PS3™

- Go to Settings >> Accessory Settings >> Audio Device Settings
- Set the Input Device and Output Device fields to Turtle Beach Elite 800.
- Ouvrez Paramètres >> Paramètres accessoires >> Paramètres périphériques audio.
- Définissez "Turtle Beach Elite 800" comme "Périphérique d'entrée" et "Périphérique de sortie".

PS4™ Setup Configuration PS4™

- Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Audio Format (Priority) = Digital Out (OPTICAL)
- Select Only Dolby Digital 5.1ch.
- Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Numérique (Priorité)
- Sélectionnez Bitstream (Dolby)

PS4™ Setup Configuration PS4™

- Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Audio Format (Priority) = Digital Out (OPTICAL)
- Select Only Dolby Digital 5.1ch.
- Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Numérique (Priorité)
- Sélectionnez Bitstream (Dolby)

PS4™ Setup Configuration PS4™

- Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Audio Format (Priority) = Digital Out (OPTICAL)
- Select Only Dolby Digital 5.1ch.
- Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Numérique (Priorité)
- Sélectionnez Bitstream (Dolby)

PS4™ Setup Configuration PS4™

- Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Audio Format (Priority) = Digital Out (OPTICAL)
- Select Only Dolby Digital 5.1ch.
- Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Numérique (Priorité)
- Sélectionnez Bitstream (Dolby)

Mobile Setup Configuration appareils mobiles

- Settings
- Bluetooth
- Search for device

Mobile Controls Commandes sur appareils mobiles

- A. Bluetooth Multifunction Button
- B. Bluetooth multifonction

Mobile Controls Commandes sur appareils mobiles

- A. Bluetooth Multifunction Button
- B. Bluetooth multifonction

Wired Setup Branchement des câbles

Required / Requisite

Charging Chargement

Required / Requisite

Pairing Jumelage

- Press and hold the Power Button on the Headset until the Headset's Power LED flashes rapidly (5 seconds), then release.
- Press and hold the Pairing Button on the Transmitter until the Transmitter's Pairing LED flashes rapidly (5 seconds), then release.

Pairing Jumelage

- Press and hold the Power Button on the Headset until the Headset's Power LED flashes rapidly (5 seconds), then release.
- Press and hold the Pairing Button on the Transmitter until the Transmitter's Pairing LED flashes rapidly (5 seconds), then release.

Removable Plates Plaques amovibles*

*Sold Separately | *Vendu séparément

Compliance Conformité

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement

Class B Interference Statement

Charging Chargement

The Elite 800 uses a rechargeable battery. Make sure to charge it regularly. When charging, both the Headset Power LED and the Transmitter LED will glow Red.

Headset Storage: Always charge your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months). Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C.