

HyperX CloudX™ Headset

Find the language and latest documentation for your HyperX CloudX headset here.

HyperX CloudX Headset Installation Guide

-  For instructions in English
-  Para instrucciones en Español
-  Für Anleitungen in Deutsch
-  Pour des instructions en Français
-  Per le istruzioni in Italiano
-  Por as instruções em Português
-  Instrukcje w języku Polskim
-  Для инструкции на Русском
-  Turkce talimatlar icin
-  日本語マニュアル用
-  한국어 안내
-  คำแนะนำภาษาไทย
-  Để xem hướng dẫn bằng tiếng Việt
- Simplified Chinese 简体中文说明书
- Traditional Chinese 繁體中文說明



HyperX CloudX[™] Headset




Part Number: HX-HS5CX-SR



Overview

- A. Leatherette headband
- B. Headband adjustment slider
- C. Leatherette ear cushions
- D. Detachable noise cancellation mic
- E. Cable with in line audio control






In line audio control operation

Rotate the volume wheel to increase/decrease the volume.

Slide the microphone mute switch up or down to mute/unmute the microphone. The red mark on the switch indicates that the mic is muted.






Usage (Xbox One[™])

(1) To use the headset with Xbox One[™], connect the 3.5mm plug on the headset directly to the 3.5mm jack on the Xbox[™] One controller

(2) If your Xbox One[™] controller does not have a 3.5mm jack you will need the Xbox One[™] Stereo Headset adapter (sold separately) that plugs into the Xbox One[™] controller



Using with Xbox One[™]

Questions or setup issues?

Contact the HyperX support team at: hyperxgaming.com/support/headsets



Auriculares HyperX CloudXTM




Número de referencia: HX-HS5CX-SR



Información general


- A. Diadema de imitación a piel
- B. Ajuste deslizante de la diadema
- C. Almohadillas de imitación a piel
- D. Micrófono extraíble con cancelación del ruido
- E. Control de audio integrado en el cable



Modo de control de audio integrado

Gira la rueda del volumen para subir o bajar el volumen.


Desliza el interruptor del silenciador del micrófono hacia arriba y hacia abajo para silenciar el micrófono o reactivar el audio. La marca roja del interruptor indica que el micrófono está silenciado.



Uso (Xbox One[™])

(1) Para usar los auriculares con un sistema Xbox One[™], conecta el conector de 3,5 mm de los auriculares directamente en la entrada de 3,5 mm del mando de Xbox One[™]

(2) Si tu mando de Xbox[™] One no tiene una entrada de 3,5 mm, necesitarás el adaptador para auriculares estéreo de Xbox[™] One (se vende por separado) que se conecta al mando de Xbox One[™]



Uso con Xbox One[™]

¿Tienes alguna duda o algún problema de configuración?

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX en:
hyperxgaming.com/support/headsets



HyperX CloudX™ Headset




Artikelnummer: HX-HS5CX-SR



Übersicht

- A. Kopfbügel aus Kunstleder
- B. Schieber zum Anpassen des Kopfbügels
- C. Ohrpolster aus Kunstleder
- D. Abnehmbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- E. Kabel mit In-Line Audio-Steuerbox






Bedienung der In-Line Audio-Steuerbox

Um die Lautstärke zu verändern, das Lautstärkerädchen drehen.


Um das Mikrofon stumm zu schalten, den Stummschalter des Mikrofons nach oben oder unten schieben. Die rote Markierung am Schalter zeigt an, wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist.



Nutzung (Xbox One[™])

(1) Zum Verwenden des Headsets mit Xbox One[™], steckst du den 3,5-mm-Stecker direkt in die 3,5-mm-Buchse am Xbox[™] One Controller ein.

(2) Wenn dein Xbox One[™]-Controller nicht über eine 3,5-mm-Buchse verfügt, benötigst du einen Xbox One[™] Stereo-Headset-Adapter (separat erhältlich), der mit dem Xbox One[™]-Controller verbunden wird



Nutzung mit Xbox One[™]

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Support-Team unter: hyperxgaming.com/support/headsets



Casque-micro HyperX CloudX™




Référence produit : HX-HS5CX-SR



Présentation

- A. Arceau en cuir
- B. Arceau ajustable par glissière
- C. Coussinets d'oreilles en cuir
- D. Microphone amovible à réduction du bruit
- E. Câble avec contrôle audio en ligne






Contrôles audio en ligne

Tourner la roulette du volume pour augmenter/ diminuer le niveau sonore.


Monter ou abaisser l'interrupteur de coupure du microphone pour l'activer ou le désactiver. La marque rouge sur l'interrupteur indique que le micro est désactivé.



Utilisation (Xbox One[™])

(1) Pour utiliser le casque-micro avec une Xbox One[™], brancher le connecteur 3,5mm du casque directement sur le connecteur 3,5mm de la console Xbox[™] One.

(2) Si la console Xbox One[™] n'a pas de prise 3,5mm, utiliser l'adaptateur de casque stéréo Xbox One[™] (vendu séparément) qui se branche sur la console Xbox One[™].



Utilisation avec une Xbox One[™]

Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX : hyperxgaming.com/support/headsets



Cuffie HyperX CloudX™




Numero di parte: HX-HS5CX-SR



Descrizione generale del prodotto

- A. Fascia in similpelle
- B. Corsore di regolazione della fascia
- C. Cuscinetti in similpelle
- D. Microfono scollegabile con cancellazione del rumore
- E. Cavo con regolazione del canale audio in ingresso






Regolazione del canale audio in ingresso

Per aumentare/ridurre il volume delle cuffie, ruotare la manopola del volume.

Azionare l'interruttore di silenziamento del microfono verso l'alto/basso per silenziare o riattivare il microfono. Il contrassegno rosso sull'interruttore indica che il microfono è silenziato.






Utilizzo con Xbox One

(1) Per utilizzare le cuffie con la console Xbox One, collegare il jack da 3,5mm delle cuffie direttamente al connettore da 3,5mm presente sul controller della console Xbox One

(2) Se il controller della console Xbox One non è dotato di connettore da 3,5mm, è necessario procurarsi un adattatore cuffie stereo per Xbox One (venduto separatamente), che andrà collegato al controller della console Xbox One



Utilizzo con la console Xbox One

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: hyperxgaming.com/support/headsets



Headset HyperX CloudX™




Número da Peça: HX-HS5CX-SR



Visão geral

- A. Arco da cabeça de couro sintético
- B. Controle de ajuste do arco da cabeça
- C. Protetores de ouvido de couro sintético
- D. Microfone removível com anulação de ruído
- E. Cabo com controle de áudio no fio






Operação do controle de áudio no fio

Gire a roda de volume para aumentar/diminuir o volume.


Deslize a chave de desativar o microfone para cima ou para baixo para ativar/desativar o microfone. A marca vermelha na chave indica que o microfone está desativado.



Uso (Xbox One[™])

(1) Para usar o headset com o Xbox One[™], conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente na entrada de 3,5 mm do controle do Xbox[™] One

(2) Se o seu controle do Xbox One[™] não tiver uma entrada de 3,5 mm você precisará do adaptador de headset estéreo Xbox One[™] (vendido separadamente) que se conecta ao controle do Xbox One[™]



Utilizando com o Xbox One[™]

Dúvidas ou problemas na instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em: hyperxgaming.com/support/headsets



Zestaw słuchawkowy HyperX CloudX™




Numer katalogowy: HX-HS5CX-SR



Prezentacja

- A. Pałąk wyściełany imitacją skóry
- B. Regulacja pałąka za pomocą suwaka
- C. Nauszniki z imitacji skóry
- D. Odłączany mikrofon z redukcją szumów
- E. Przewód ze zintegrowanym modułem sterowania dźwiękiem






Sterowanie dźwiękiem za pomocą pilota na przewodzie

Obróć pokrętkę głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.


Przesuń przełącznik wyciszenia mikrofonu w górę lub w dół, aby wyciszyć lub ponownie włączyć mikrofon. Czerwony znaczek na przełączniku wskazuje, że mikrofon jest wyciszony.



Użytkowanie zestawu (z konsolą Xbox One[™])

(1) Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą Xbox One[™], podłącz wtyczkę 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do gniazda 3,5 mm w kontrolerze konsoli Xbox[™] One.

(2) Jeśli kontroler konsoli Xbox One[™] nie ma gniazda 3,5 mm, użyj przejściówki do konsoli Xbox One[™] (do nabycia osobno). Przejściówkę podłącza się do kontrolera konsoli Xbox One[™].



Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One[™]

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX: hyperxgaming.com/support/headsets



Гарнитура HyperX CloudX™




Номер артикула: HX-HS5CX-SR



Обзор

- A. Оголовье из кожзаменителя
- B. Ползунок для регулировки оголовья
- C. Амбушюры из кожзаменителя
- D. Съёмный микрофон с функцией шумоподавления
- E. Кабель со встроенной регулировкой звука






Встроенные средства управления звуком

Для увеличения или уменьшения громкости поверните колесико громкости.


Для выключения/включения звука микрофона переместите переключатель выключения звука микрофона вверх или вниз. Красная метка на переключателе означает, что звук микрофона выключен.



Использование (Xbox One™)

(1) Для использования гарнитуры с Xbox One™, подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на контроллере Xbox™ One.

(2) Если контроллер Xbox One™ не имеет разъема 3,5 мм, вам потребуется гарнитурный стереоадаптер Xbox One™ (продается отдельно), который подключается к контроллеру Xbox One™.



Использование с Xbox One™

Вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу:
hyperxgaming.com/support/headsets




HyperX CloudX™ Kulaklık



Parça Numarası: HX-HS5CX-SR

Genel Görünüm


- A. Suni deri kafa bandı
- B. Kafa bandı ayar sürgüsü
- C. Suni deri kulak yastıkları
- D. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon
- E. Kablo üzeri ses kontrolü bulunan kablo



Kablo üzeri ses kontrolü fonksiyonu

Ses seviyesini artırmak/azaltmak için ses seviyesi tekerleğini döndürün.


Mikrofonu sessize almak/sesini açmak için mikrofonu sessize alma düğmesini kaydırın. Düğmenin üzerindeki kırmızı işaret, mikrofonun sessizde olduğunu gösterir.



Kullanım (Xbox One™)

(1) Kulaklığı Xbox One™ ile kullanmak için, kulaklıktaki 3,5 mm'lik fişi doğrudan Xbox™ One kontrol cihazındaki jake bağlayın.

(2) Xbox One™ kontrol cihazında 3,5 mm'lik jak bulunmuyorsa, Xbox One™ kontrol cihazı ile uyumlu Xbox One™ Stereo Kulaklık adaptörü (ayrı satılır) gerekir.



Xbox One ile kullanım™

Sorunuz mu var veya kurulumla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?

Aşağıdaki adresten HyperX destek ekibi ile iletişime geçin:

hyperxgaming.com/support/headsets



HyperX CloudX™ ヘッドセット




製品番号:HX-HS5CX-SR



概要

- A. レザーレットヘッドセット
- B. ヘッドバンド調整スライダー
- C. レザーレットイヤークッション
- D. 取り外し可能なノイズキャンセリングマイク
- E. ケーブル(インラインオーディオコントロール付き)






インラインオーディオコントロールの操作


音量を上げ下げするには、音量ホイールを回転させます。

マイクをミュート/ミュート解除するには、マイクミュートスイッチを上または下にスライドさせます。スイッチ上の赤いマークは、マイクがミュート状態であることを示します。



Xbox One[™] で使用する場合

- (1) ヘッドセットを Xbox One[™] で使用するには、ヘッドセットの 3.5mm プラグを Xbox[™] One のコントローラーの 3.5mm ジャックに直接差し込みます。
- (2) Xbox One[™] のコントローラーに 3.5mm ジャックがない場合は、Xbox One[™] のコントローラーに Xbox One[™] ステレオヘッドセットアダプター(別売)を差し込む必要があります。



Xbox One との接続[™]

ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

hyperxgaming.com/support/headsets で HyperX サポートチームにご連絡ください



HyperX CloudX™ 헤드셋




부품 번호: HX-HS5CX-SR



개요

- A. 인조가죽 헤드밴드
- B. 헤드밴드 조절 슬라이더
- C. 인조가죽 이어 쿠션
- D. 분리형 잡음제거 마이크
- E. 인라인 오디오 컨트롤 케이블






인라인 오디오 컨트롤 작동

볼륨을 높이거나 줄이려면 볼륨 휠을 돌리십시오.


마이크를 음소거 해제하려면 마이크 음소거 스위치를 위 또는 아래로 마십시오. 스위치에 빨간색 표시가 나타나면 마이크가 음소거 상태임을 나타냅니다.



사용 방법(Xbox OneTM)

(1) 헤드셋을 Xbox OneTM에 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 XboxTM One 컨트롤러의 3.5mm 잭에 직접 연결합니다.

(2) Xbox OneTM 컨트롤러에 3.5mm 잭이 없는 경우 Xbox OneTM 스테레오 헤드셋 어댑터(별도 판매)가 필요하며 이를 통해 Xbox OneTM 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.



Xbox One 에 사용TM

질문 또는 설정 문제가 있으십니까?

다음 사이트에서 HyperX 지원 팀에 문의해 주십시오. hyperxgaming.com/support/headsets



ชุดหูฟัง HyperX CloudX™




หมายเลขชิ้นส่วน HX-HS5CX-SR



ภาพรวม

- A.** แถบครอบศีรษะทำจากวัสดุคล้ายหนัง
- B.** ตัวเลื่อนปรับแถบครอบศีรษะ
- C.** วัสดุรองหูทำจากวัสดุคล้ายหนัง
- D.** ไมค์ตัดสัญญาณรบกวนแบบถอดแยกได้
- E.** สายพร้อมระบบควบคุมเสียง in line






ระบบควบคุมเสียง In Line

หมุนล้อเลื่อนปรับระดับเสียงเพื่อเพิ่ม/ลดเสียง

เลื่อนสวิตช์ปิดเสียงไมโครโฟนขึ้นหรือลงเพื่อปิด/เปิดเสียงไมโครโฟน
เครื่องหมายสีแดงที่สวิตช์ใช้ระบุว่าไมโครโฟนปิดเสียงอยู่




การใช้งาน (Xbox One™)

(1) ใช้ชุดหูฟังกับ Xbox One™ โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. เข้าที่ชุดหูฟังบริเวณช่องเสียบ 3.5 มม. ของชุดควบคุม Xbox™ One โดยตรง

(2) หากชุดควบคุม Xbox One™ ของคุณไม่มีหัวเสียบ 3.5 มม.

คุณจะต้องใช้อะแดปเตอร์สำหรับชุดหูฟังสเตอริโอของ Xbox One™ Stereo (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเสียบต่อกับชุดควบคุม Xbox One™



การใช้งานกับ Xbox One™

มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่าหรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่: hyperxgaming.com/support/headsets



Tai nghe HyperX CloudX™




Mã sản phẩm: HX-HS5CX-SR



Tổng quát

- A. Dải đeo đầu giả da
- B. Thanh trượt điều chỉnh dải đeo đầu
- C. Chụp tai giả da
- D. Micrô khử nhiễu rời
- E. Cáp có bộ điều khiển âm thanh ngay trên dây






Vận hành bộ điều khiển âm thanh trên dây

Xoay vòng chỉnh âm lượng để tăng/giảm âm lượng.


Trượt công tắc tắt tiếng micro lên hoặc xuống để tắt/bật tiếng micro. Dấu đỏ trên công tắc cho biết micro đang tắt tiếng.



Sử dụng (Xbox One™)

(1) Để sử dụng tai nghe với Xbox One™, cắm giắc 3,5mm trên tai nghe thẳng vào lỗ 3,5mm trên tay cầm Xbox One™.

(2) Nếu tay cầm Xbox One™ không có lỗ 3,5mm, bạn cần dùng bộ chuyển đổi Tai nghe Stereo Xbox One™ (được bán riêng) để cắm vào tay cầm Xbox One™.



Sử dụng với Xbox One™

Có câu hỏi hoặc gặp sự cố cài đặt?

Liên hệ nhóm hỗ trợ HyperX tại: hyperxgaming.com/support/headsets



HyperX CloudX™ 耳机




产品型号：HX-HS5CX-SR



概述

- A. 皮革头带
- B. 滑块调节头带
- C. 皮革耳垫
- D. 可拆卸的降噪麦克风
- E. 含插入式音频控制的线缆






插入式音频控制操作

滚动音量轮，以调高调低音量。


向上或向下滑动麦克风静音开关，可静音/取消静音麦克风。开关上的红色标记表示麦克风已静音。



使用 (Xbox One™)

(1) 要将耳机与 Xbox One™ 一起使用，请将耳机上的 3.5 毫米插孔直接连接到 Xbox™ 控制器的 3.5 毫米插座

(2) 如果您的 Xbox One™ 控制器没有 3.5 毫米插座，则需要可以插入到 Xbox One™ 控制器的 Xbox One™ 立体声耳机适配器（单独出售）



与 Xbox One 一起使用™

存有疑问或遇到设置问题？

请联系 HyperX 支持团队：hyperxgaming.com/support/headsets



HyperX CloudX™ 耳機




產品型號：HX-HS5CX-SR



概觀

- A. 皮革頭帶
- B. 頭帶調整滑桿
- C. 皮革耳墊
- D. 可拆式降噪麥克風
- E. 附帶音效線控的音源線






音效線控操作


轉動音量滾輪即可提高/降低音量。

將麥克風靜音開關往上或下滑動 即可靜音/解除靜音麥克風。開關上的紅色記號露出表示麥克風已靜音。



使用方法 (Xbox One[™])

- (1) 若要將耳機使用於 Xbox One[™]，請將耳機上的 3.5mm 接頭直接連接至 Xbox[™] One 控制器上的 3.5mm 插孔
- (2) 如果您的 Xbox One[™] 控制器沒有 3.5mm 插孔，則需要在控制器上插入 Xbox One[™] 立體聲耳機配接器(需另購)使用[™]



使用於 Xbox One[™]

有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 支援團隊，網址為：hyperxgaming.com/support/headsets