

Introduction

Thank you for choosing the well-designed gaming keyboard, MSI GK40, to be your companion. This exquisite gaming keyboard will surely give you a delightful and professional experience in PC games.

This guide provides instructions and illustrations to help you get the most from the keyboard, and it is recommended to read this guide before using it.

Package Contents

- GAMING Keyboard
- Multi-language Quick User Guide

System Requirements

- PC with available USB port
- Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ vista/ XP, OSX 10.3 or latest
- At least 256MB storage space












Specifications


- Interface : USB 2.0
- Cable Length : 1.8M braided cable
- Dimensions : 472 x 207 x 38 mm

Introductions to Function Keys


• LED Indicators Adjustment

Use the keyboard hot keys listed below to adjust the backlit

	+		+		+		+		+	
Speed Up the Backlit Effect or Change Color		Slow Down the Backlit Effect or Change Color		Increase Brightness or Change Color						
	+		+		+		+			
Decrease Brightness			Set Backlit Flow Direction							



- Media Function






How to Customize the Backlit Profile

1. Press + to enter Customized Mode.

2. In Customized Mode :

• Press + or to switch the area you'd like to customize, keyboard backlit of the selected area will flash twice.

• Press  +  or  to adjust the backlit brightness of the selected area.

• Press  +  or  to adjust the color tone.

Reference: Anti-ghosting

Tab+Caps+Shift+Ctrl+Q+W+E+R+T+A+S+D+F+G+Z+X+C+V+B+Space	20 keys
Q+W+E+R+T+Y+U+I+O+P+Space	11 keys
A+S+D+F+G+H+J+K+L+; +Space	11 keys
Z+X+C+V+B+N+M+.,+;/+SpaceBack	11 keys
TAB+CAPS+Shift+Ctrl+Alt+Q+W+E+A+S+D+Z+X+C	14 keys
TAB+CAPS+Shift+Ctrl+Space+Q+W+E+A+S+D+F+G+Z+X+C+↑+←+↓+→	20 keys
Shift-L+Shift-R+Ctrl-L+Ctrl-R+Alt-L+Alt-R+Space+↑+←+↓+→	11 keys
A+S+D+F+J+K+L+;+SpaceBack	9 keys

簡介

感謝選用微星電競系列產品 MSI Vigor GK40 電競鍵盤。此精心設計製作的專業電競鍵盤將帶給您愉悅與專業的個人電腦遊戲使用體驗。

本手冊提供鍵盤的使用說明與圖示，讓使用者可以認識產品並快速上手，因此建議您在使用產品前，先行閱讀本手冊。

包裝內容

- 電競鍵盤
- 快速使用手冊

系統需求

- 配備有 USB 埠的個人電腦
- Windows 10/8.1/8/7/vista/XP, OSX 10.3 或更新
- 至少 256MB 儲存空間

規格

- 連接介面：USB 2.0
- 線長：1.8公尺編織線
- 尺寸：472 x 207 x 38 mm

功能鍵介紹

- LED 燈光調整
使用以下熱鍵進行燈光控制





● 多媒體功能



如何進行個性化背光模式設定

1. 按下 + 進入自定義模式。

2. 在自定義模式中：

- 按下 + 或 可選擇欲執行個性化設定的鍵盤背光區域。選取到的鍵盤區域會閃爍兩下。



參照：Anti-ghosting

Tab+Caps+Shift+Ctrl+Q+W+E+R+T+A+S+D+F+G+Z+X+C+V+B+Space	20 鍵
Q+W+E+R+T+Y+U+I+O+P+Space	11 鍵
A+S+D+F+G+H+J+K+L+; +Space	11 鍵
Z+X+C+V+B+N+M+.,+;/+SpaceBack	11 鍵
TAB+CAPS+Shift+Ctrl+Alt+Q+W+E+A+S+D+Z+X+C	14 鍵
TAB+CAPS+Shift+Ctrl+Space+Q+W+E+A+S+D+F+G+Z+X+C+↑+←+↓+→	20 鍵
Shift-L+Shift-R+Ctrl-L+Ctrl-R+Alt-L+Alt-R+Space+↑+←+↓+→	11 鍵
A+S+D+F+J+K+L+;+SpaceBack	9 鍵

简介

感谢选用微星电竞系列产品 MSI Vigor GK40 电竞键盘。此精心设计制作的专业电竞键盘将带给您愉悦与专业的个人计算机游戏使用体验。

本手册提供键盘的使用说明与图标，让用户可以认识产品并快速上手，因此建议您在
使用产品前，先行阅读本手册。

包装内容

- 电竞键盘
- 快速使用手册

系统需求

- 配备有 USB 端口的个人计算机
- Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ vista/ XP, OSX 10.3 或更新
- 至少 256MB 储存空间

规格


- 连接接口：USB 2.0
- 线长：1.8公尺编织线
- 尺寸：472 x 207 x 38 mm

功能键介绍

• LED 灯光调整

使用以下热键进行灯光控制





● 多媒体功能



如何进行个性化背光模式设定

1. 按下 + 进入自定义模式。

2. 在自定义模式中：

- 按下 + 或 可选择欲执行个性化设定的键盘背光区域。选取到的键盘区域会闪烁两下。



参照：Anti-ghosting

Tab+Caps+Shift+Ctrl+Q+W+E+R+T+A+S+D+F+G+Z+X+C+V+B+Space	20 键
Q+W+E+R+T+Y+U+I+O+P+Space	11 键
A+S+D+F+G+H+J+K+L+; +Space	11 键
Z+X+C+V+B+N+M+.,+/*+SpaceBack	11 键
TAB+CAPS+Shift+Ctrl+Alt+Q+W+E+A+S+D+Z+X+C	14 键
TAB+CAPS+Shift+Ctrl+Space+Q+W+E+A+S+D+F+G+Z+X+C+↑+←+↓+→	20 键
Shift-L+Shift-R+Ctrl-L+Ctrl-R+Alt-L+Alt-R+Space+↑+←+↓+→	11 键
A+S+D+F+J+K+L+;+SpaceBack	9 键

設備名稱 Equipment name : Vigor GK40 電腦鍵盤 型號 (型式) Type designation (Type) : Vigor GK40 GAMING Keyboard						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
上/中/下蓋	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
導光柱	○	○	○	○	○	○
USB 連接線	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
腳墊	○	○	○	○	○	○
外箱貼紙	○	○	○	○	○	○

備考 1: "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.


備考 2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: "The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品中有毒有害物質或元素的名称及含量

部件名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

○ : 表示该有毒有害物質在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求以下。
× : 表示该有毒有害物質至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。
* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。
表中标有 "X" 的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志。标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。

Manufacturer & Importer:
Micro-Star International Co. LTD.
No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.), +886-2-32345599